



ROSONES

A **ANTICATTO** vem ao longo dos anos, desenvolvendo argamassas especiais próprias para assentamento de seus produtos, no intuito de obter um melhor resultado final.



A escolha da argamassa certa, é **FUNDAMENTAL**, por isso recomendamos a nossa argamassa **ANTICATTO**, especialmente desenvolvida para garantir o melhor resultado e instalação perfeita de nossos produtos!

Confie na qualidade das argamassas Anticatto!

MANUAL DE INSTALAÇÃO

1. Todos os rososnes da **ANTICATTO** vêm com uma madeira que serve de guia para a uniformidade da instalação. Evite molhar a peça antes da instalação, pois isso irá danificar a peça
2. **Rosones Cerâmicos ou de Mármore** - Rosones cerâmicos são produzidos com vários tipos de cerâmicas, sendo que dificilmente 2 rososnes iguais estarão expostos, tornando-se uma peça exclusiva. Os rososnes cerâmicos ou de pedra vem com nove pontos de cola. Para a fixação do mesmo no guia, remova estes nove pontos de cola com uma espátula, para que o rosone fique livre do guia para o assentamento.
3. **Rosones Artesanais de Mármore**. - Os rososnes artesanais vem com 4 pontos de cola. Para a fixação do mesmo no guia, remova estes 4 pontos de cola para que o rosone fique livre do guia para o assentamento. Os rososnes artesanais vem com um papel atrás da madeira; não é necessário arrancar o papel, apenas passe um pano molhado para umedecer o papel antes do assentamento.

REMOVER COM CUIDADO, NÃO JOGAR ÁGUA.



OBS: Antes da instalação, certifique-se, que a superfície a ser assentado o rosone esteja seca, limpa, livre de poeiras, resíduos ou películas que impeçam o contato com a argamassa

INSTALAÇÃO

4. Sempre utilize argamassa **ACIII Branca** para áreas externas. Recomenda-se a argamassa **Forti** ou **ExtraForti** da **ANTICATTO**.
- ◆ Siga corretamente as instruções do fabricante da argamassa e do rejunte.
 - ◆ Use a extremidade dentada da desempenadeira para espalhar a argamassa e obter um melhor resultado no momento do assentamento do rosone.
 - ◆ Espalhe a argamassa o suficiente para a aplicação.
 - ◆ Busque espalhar a argamassa de forma uniforme, cobrindo toda a área onde assentará o rosone. Desta forma, alcançará um melhor resultado quanto à aderência do produto aplicado.
 - ◆ Cuidadosamente pressione o rosone, junto com o guia, contra a parte onde será aplicado, utilizando uma pressão suficiente para que o mesmo fique no nível do material já aplicado, firme e uniforme. Permita que o rosone cure, por pelo menos 24 horas e em seguida aplique o rejunte. - Percebendo que a argamassa se apresenta firme, dê o acabamento utilizando uma esponja levemente umedecida, **PARA MELHOR LIMPEZA**.